


保護管型測温抵抗体RHK90型(壁面取付型冷凍・冷蔵低温多湿箇所用)

測温抵抗体

- ① 基準抵抗値
- ② 素子数
- ③ 規定電流



型式

RHK90 × × ×
 基準抵抗値 素子数 規定電流

記入例：RH90 × 100 × S × 2A

基準抵抗値

Pt100	JIS B級	JPt100	JIS B級	Pt100	JIS A級	JPt100	JIS A級
100		JPt100		100A		JPt100A	

素子数

シングルメント	ダブルメント
S	D

規定電流

1mA	2mA	5mA
1A	2A	5A